

700
440
220
520
260
847
588
550
327
641
677